

Notice explicative du fonctionnement du Winkly

Nouvelle version!

Version HS (Homme seul)

En tout premier lieu, la Société H2SP Production vous remercie d'avoir choisi d'acquérir un produit de la marque « **Un sens de plus** ». Vous avez contribué à étendre le nombre d'utilisateur du winkly au monde.

Description des boutons et voyants du Winkly



4 leds de signal:

h pour Homme
f pour Femme
e/r pour émission/réception
rec pour établissement

Poussoir (P)
Sélection de mode

Interrupteur (I)
Marche/arrêt

Mise en fonctionnement

Fonctionnement simplifié.


Mise en marche : l'interrupteur (I) sur ON

- **1^{er} phase**) Un test de la batterie est effectué durant une seconde .
(le nombre de leds allumées vous donne l'état de la batterie 1 très faible ...4 maximum)
- **2^{ème} phase**) Durant la seconde suivante, le winkly vous informe de sa version :
(dans la cas présent, pour la version (HS) les leds **H** et **e/r** clignotent .)
- **3^{ème} phase**) le winkly se positionne systématiquement en mode **émission**
en émettant un clignotement de la led « **e/r** »

Vous **avertissez** des **couples libertins** et les **femmes seules** de votre proximité dans un environnement de 20 à 30 mètres)


Lors de l'appui sur le poussoir (P) un test de la batterie est effectué :

(le nombre de leds allumées vous donne son état 1 très faible ...4 maximum)



Communication.

La détection d'un autre winkly se matérialise par le clignotement de leds et la vibration de votre winkly.
Vous avez acquis la version (**HS**) **homme seul** , 3 cas peuvent se présenter :



Vous croisez : Un Winkly (**L**) **libertin**
Si le couple a validé le contact



Un Winkly (**FS**)
femme seule



Un Winkly (**CL**)
Club Libertin
(établissement)

Dans tous les cas le vibreur sera sollicité en même temps.

Les Winklys clubs **NE seront JAMAIS** avertis de votre présence.

Les Winklys couples Libertins vous seront présentés que s'ils ont appuyez sur le poussoir.

Pour votre sécurité, le Winkly est doté d'une technologie **non compatible et non détectable** par les systèmes informatiques classiques. De même, il existe plusieurs autres versions de Winkly , il ne pourront jamais entrer en relation entre eux.

Rechargement du Winkly

Le winkly est livré avec une charge pour une détection d'environ 10 heures à la première mise en fonctionnement.

Il ne peut être rechargé que par sa prise mini USB :



avec l'alimentation secteur 220v -> mini USB (fournie)



à partir d'un ordinateur, par le câble USB -> mini USB (option)

avec un adaptateur allume cigare -> mini USB (option)

(les accessoires d'alimentation avec connecteur mini USB utilisés pour la téléphonie mobile sont compatibles)



Le temps de rechargement est d'environ deux heures et peut être effectué en position éteint ou en fonctionnement.

La fin de charge est indiquée par la transformation de l'état du voyant clignotant , en fixe.

Débrancher le câble Usb. Replacer l'interrupteur (P) sur ON.

Le nombre de leds allumées vous informe sur le niveau de la charge (1 très faible ...4 maximum)

Une charge complète a une autonomie en mode émission/réception de 30 heures.

*Le winkly est un outil permettant une prè détection. Seul,e une complicité de regards, un tattoo ou un gadget « Un sens de plus » permettront de finaliser. Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'utilisation à mauvais escient, d'utilisation en infraction avec la liberté individuelle ou enfreignant la sécurité. **L'utilisation et la vente aux mineurs du winkly « un sens de plus » est interdite.***

Le Winkly est garanti 2 ans par échange standard retour en nos locaux. , excepté les batteries garanties 6 mois.
La garantie est limitée à un usage normal . Une trace d'eau ou autre liquide à l'intérieur annule la garantie.

